

Schéma de connexion

Récepteur radio Somfy & RotoTronic – Fenêtres de toit/Volets roulants extérieurs/Stores extérieurs

Designo, RotoQ, Électrique, Électrique & Solaire à commande radio



Attention !

Ce document est fourni à titre purement indicatif et ne constitue pas un manuel d'instructions. Veuillez donc à toujours vous référer aux notices fournies avec les produits.

Les activités d'installation, de contrôle, de mise en service et de dépannage de l'installation sont réservées à un électricien qualifié (selon VDE 0100) qui mettra hors tension toutes les lignes de connexion à monter et prendra toutes les mesures de sécurité nécessaires pour éviter toute mise en marche involontaire.

Le bon fonctionnement n'est garanti que si l'installation est conforme et l'alimentation électrique suffisante.



Produits

Roto


- Designo R4 & R6 RotoTronic – Fenêtre de toit Électrique, Électrique à commande radio & Solaire à commande radio
- Designo i8 – Fenêtre de toit Confort
- RotoQ – Fenêtre à rotation RotoTronic Q4, Électrique & Solaire à commande radio
- Designo – Volet roulant extérieur ZRO/Store extérieur ZMA, Électrique
- Roto – Émetteur radio ZEL Commande 230 V

Somfy

- Somfy – Récepteur radio prise encastrée RTS (1811244)



Schéma de connexion



Fonctionnement

Le boîtier Tahoma Somfy (1) envoie la commande radio (2) au récepteur radio Somfy RTS (3). Celui-ci transmettra ensuite la commande en tant que signal de commutation (4) à l'émetteur radio Roto (5). Ce dernier génère la commande radio (6) souhaitée et l'envoie au produit Roto (7).

L'émetteur radio Roto (5) doit être configuré comme « émetteur supplémentaire » pour pouvoir être utilisé. La procédure est décrite dans le manuel d'instruction de l'émetteur radio Roto ZEL STG FSE 230 V.