

Schémas de connexion 24 V

III. 6 : 24 V – Interrupteur

- A** Moteur à chaîne MA 25, MA 30, Équipement intérieur électrique
B Bloc-secteur 24 V et Interrupteur 24 V
(ensemble dans une prise d'interrupteur encastrée profonde)





Schéma de connexion



III. 7 : 24 V – Programmeur

- A** Moteur à chaîne MA 25, MA 30, Équipement intérieur électrique
B Bloc-secteur 24 V et Programmeur 24 V
(ensemble dans une prise d'interrupteur encastrée profonde)





Schéma de connexion



III. 8 : 24 V – Radio

- A** Moteur à chaîne MA 25, MA 30, Équipement intérieur électrique
B Bloc-secteur 24 V et Récepteur radio 24 V
(ensemble dans une prise d'interrupteur encastrée profonde)





Schéma de connexion



Schémas de connexion 24 V

III. 9 : 24 V – Bouton-poussoir - Détecteur de pluie

- A Moteur à chaîne MA 25, MA 30
B Bloc-secteur 24 V et Bouton-poussoir 24 V (ensemble dans une prise d'interrupteur encastrée profonde) ou bloc-secteur 24 V ou bouton de store côté bâtiment
C Détecteur de pluie 24 V





Schéma de connexion



III. 10 : 24 V – Programmateur - Détecteur de pluie

- A Moteur à chaîne MA 25, MA 30
B Bloc-secteur 24 V
C Détecteur de pluie 24 V
D Programmateur 24 V





Schéma de connexion



III. 11 : 24 V – Radio - Détecteur de pluie

- A Moteur à chaîne MA 25, MA 30
B Bloc-secteur 24 V
C Détecteur de pluie 24 V
D Récepteur radio 24 V





Schéma de connexion





Schémas de connexion 24 V

III. 12 : 24 V – 2 Interrupteurs - Détecteur de pluie

Schéma de connexion



- A Moteur à chaîne MA 25, MA 30
- B Bloc-secteur 24 V et Interrupteur 24 V (ensemble dans une prise d'interrupteur encastrée profonde)
- C Détecteur de pluie 24 V
- D Diode 1N4007 ou similaire côté bâtiment



III. 13 : 24 V – Bouton-poussoir - Détecteur de pluie - Thermostat

Schéma de connexion



- A Moteur à chaîne MA 25, MA 30
- B Bloc-secteur 24 V et Bouton-poussoir 24 V (ensemble dans une prise d'interrupteur encastrée profonde) ou bloc-secteur 24 V ou bouton de store côté bâtiment
- C Détecteur de pluie 24 V
- D Interrupteur thermostatique 24 V



III. 14 : 2 x 24 V – 1 Interrupteur - Détecteur de pluie

Schéma de connexion



- A Moteur à chaîne MA 25, MA 30
- B Bloc-secteur 24 V et Bouton-poussoir 24 V (ensemble dans une prise d'interrupteur encastrée profonde) ou bloc-secteur 24 V ou bouton de store côté bâtiment
- C Détecteur de pluie 24 V



Schémas de connexion 24 V

III. 15 : 24 V – Bouton-poussoir - Détecteur d'humidité Schéma de connexion

- A Moteur à chaîne MA 25, MA 30
Équipement intérieur électrique
- B Bloc-secteur 24 V et Bouton-poussoir 24 V (ensemble dans une prise d'interrupteur encastrée profonde) ou bloc-secteur 24 V ou bouton de store côté bâtiment
- C Détecteur d'humidité LF 24 V



III. 16 : 24 V – Récepteur radio - Détecteur d'humidité Schéma de connexion

- A Moteur à chaîne MA 25, MA 30
- B Bloc-secteur 24 V et Récepteur radio 24 V
(ensemble dans une prise d'interrupteur encastrée profonde)
- C Détecteur d'humidité LF 24 V

